


取扱説明書

型番
TK-NEAC3-BK

Version 1.0. t



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先


ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

●仕様

サイズ	横74mm×縦38mm×厚み37mm
重量	約25g
ケーブル長	約120cm
材質	ABS
充電時間	約1.5時間(環境により前後します)
内容品	本体、USBタイプCケーブル、日本語取扱説明書
対応製品	ネッククーラーEVOシリーズ専用バッテリー TK-NEAB3-WH/TK-NEAB3-BK TK-NEAB3-WH26/TK-NEAB3-BK26
使用周囲温度	10℃～30℃

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。
そのため説明書記載の内容と異なる場合がございます。

・本製品はネッククーラーEVO専用バッテリーのみ対応します。
他製品ではご使用いただけません。
・専用バッテリーは付属しません。



各部名称

- ①チャージャー穴
- ②USBタイプCポート
- ③LEDランプ

●ご注意

・LEDランプが点灯しない時は、専用バッテリーとUSBケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
しっかり接続されていないと、充電されないことがあります。
・長時間使用していない専用バッテリーを充電する場合は充電時間が長くなる場合があります。



海外へお持ちになる方へ
本機はUSBタイプCケーブルから給電します。
100V-240Vに対応したUSB ACアダプタ(別売)などをご使用ください。

⚠警告


電気製品安全のための注意事項を守らないと、火災や事故の原因になります。
この説明書には、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。説明書はいつでも見られるよう大切に保管してください。

●バッテリーの接続と充電

専用バッテリーの充電を行います。
①チャージャー背面の凹部分に、バッテリー接続面の凸突起部分を合わせ入れ、スライドさせてバッテリーをはめ込みます(バッテリーの上下向きが間違っているとハマりません)




②付属のUSBタイプCケーブルを本体のUSB Type-Cポートにさしこみます。
※必ず付属のケーブルを使用してください。
※向きはどちらでも使用可能です。ご利用環境に合わせてください



※THANKOのロゴが読めるように取り付けてください。

③USB-ACアダプター(別売)やパソコン(別売)、モバイルバッテリー(別売)にUSBケーブルを接続すると充電を開始します。充電中はLEDランプが点滅します。満充電になるとLEDランプ3つが点灯後消灯しますので、USBケーブルとバッテリーを外してください。

※5V1A以上の出力ができるものをご使用ください。



充電を開始するとLEDランプが点滅し、満充電になると3つのランプが点灯後、消灯します。

●充電時間について

専用バッテリー使用充電時間目安

充電完了まで
約1.5時間

※充電時間は周囲の温度や環境によって前後します。

● お手入れ

本体を乾いた布でやさしく拭いてください。
※有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）は使用しないでください。
※本製品は防水ではありません。絶対に水に浸けたり丸洗いしたりしないでください。

● 専用バッテリーについて

充電は使用直前か前日くらいに

●専用バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。

充電するときは、周囲の温度が **10℃～30℃**（人間が快適と感じる温度）の範囲で充電してください。

●温度が低くなるほど充電しにくくなり、専用バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
●充電中や使用中、専用バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。※但し、異常発熱（触れないほど熱い）した場合は直ちに使用を中止し、弊社サポートセンターにご連絡ください。

● 安全上のご注意 ご使用前によくお読みの上必ずお守りください。

⚠ 警告

- ・正しい向きで充電してください。逆向きにすると電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
- ・当社以外のバッテリーを充電しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
- ・充電口にある充電端子に指などで直接触れないでください。ケガや感電の原因となります。
- ・落としたり、ぶつけたり強い衝撃を与えると破損や故障してケガや感電の原因となります。
- ・製品の分解改造はしないでください。発火や感電の原因となります。
- ・製品が濡れた状態で使用しないでください。感電や発火の原因となります。
- ・充電端子をショートさせないでください。ケガや感電、発熱、故障の原因となります。
- ・毛布や座布団や布などかかった状態で充電しないでください。故障や発熱、発火、破裂の原因となります。
- ・カバン内で充電しないでください。故障や発熱、発火、破裂の原因となります。
- ・針金や金属片などを充電器に差しこまないでください。感電、発熱、発火の原因となります。
- ・温度が高くなる場所（例：車内、火器や電熱器具のそば）で使用、充電しないでください。発熱、発火、破裂の原因となります。
- ・昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。発熱、発火、故障の原因となります。
- ・ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶剤などのある場所では使用しないでください。発火や火災原因となります。
- ・ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。発火や火災の原因となります。
- ・ほこりがついた状態で USB プラグを差さないでください。発熱、発火の原因となります。
- ・USB ケーブルを束ねたり、引っ張ったり、多いものを乗せたり、加熱、加工しないでください。発熱、発火、火災の原因となります。
- ・USB ケーブルが傷ついた状態で使用しないでください。発熱、発火、火災の原因となります。

⚠ 注意

- ・充電端子にほこりなどが付着すると充電できないことがあります。充電端子にホコリがついている際は USB ケーブルを抜いてから清掃してください。
- ・バッテリーが空の状態でも半年以上放置すると充電できない場合があります。
- ・充電中製品が暖かくなりますが、異常ではありません。
- ・安全上のため長時間使用しない場合は USB ケーブルを抜いてください。
- ・幼児や小さな子どもの手の届かないところで使用、保管してください。思わぬ事故の原因となります。
- ・使用温度範囲内で使用して下さい。発熱、故障の原因となります。
- ・湿気やほこりの多い場所で使用しないでください。感電、発熱、発火、故障の原因となります。
- ・お手入れの際は洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは使わないでください。変形や変色の原因となります。
- ・充電中、発熱など異常に気付いた際は直ちに USB ケーブルを抜いて充電を中止してください。
- ・濡れた手で使用しないでください。感電や発火、故障の原因となります。
- ・周囲の温度が使用範囲内の環境で充電して下さい。故障や発熱、発火、破裂、火災の原因となります。
- ・USB ケーブルを抜き差しする際は、コードを引っ張りせず USB 先端をもって抜き差ししてください。
- ・バッテリーを差したまま保管しないでください。液漏れ等の原因となります。
- ・ヘアピンネックレス等の金属と一緒に保管、持ち運びしないでください。感電、発熱、発火の原因となります。

※充電時間はご使用の環境により変動します。保管後バッテリーの充電には時間がかかる場合があります。

※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る場所に必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

⚠ ご注意

※ご使用中においてお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます

※磁石に近づけないようにしてください。

※製品が濡れた状態で使用しないでください。

※小さなお子様の手の届くところで保管、使用しないでください。

※内容品に記載している以外の物は付属しません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。

※分解しないでください。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。