


# THANKO

Version1.00 k

## 取扱説明書

型番:TURNACSGY



**保証期間: 購入日より12ヶ月**

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### 警告

#### ●本製品の取り扱いについて

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やベットの手の届くところで使わない、保管しない  
事故・けがの原因。



分解や修理、改造をしない  
破損の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない  
けがの原因。

### 注意

#### ●使用上の注意事項

先の鋭利なもの、アクセサリなどで生地をひっかかないよう注意する  
破損の原因。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない  
色落ち・破損のおそれ。



過度な負荷をかけない  
破損の原因。

次のような場所で使用したり保管しない  
・直射日光の当たる場所・浴室などの湿気の高い場所・発熱機器・火気の近く  
変色、破損の恐れ。

本製品のカバー以外の部分を水につけたり、本体に水をかけたり、丸洗いしたりしない  
変色、破損の恐れ。

屋内のみで使用する  
変色、破損の原因。



各部品はしっかりと説明書の通り固定する  
事故・けがの原因。

使用後は常に手入れをする  
変色、破損の原因。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

#### ●表示の説明



**警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

#### ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

## ●故障かな?と思ったら

#### ○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>  
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。下記のQRコードを読み取ることもアクセスすることができます。



#### ○不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず左記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

**送付先** 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜2-3-1

**宛て名** EL内 サンコーサポート宛

**問い合わせ** 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00/13:00～18:00 土日祝日を除く)

support@thanko.jp

(自動返信にて上記URLをご案内します)

## ◆仕様 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

クッションサイズ	幅550×奥行510×厚さ210(mm)
クッション重量	約820g
対応スマホサイズ	幅58～82mm、厚み9mmまで(ホルダー使用時)
材質	カバー:ナイロン/クッション:ウレタン/アーム:アルミ/ホルダー:ABS
セット内容	本体、アーム、ホルダー、脚×2、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※記載しているもの以外は付属しません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。


※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート保証の対象外となりますのでご了承ください。


## ◆内容品 / 各部名称




## ◆使用方法

### 1. 組み立てる

①脚を取り付けます。脚の爪が閉じている状態なので開きます。




②脚をクッションの裏側にある脚取り付け部に、先ほど開いた面を下にして外側から内側へ差し込みます。(2か所)




③アームを取り付けます

※アームが固めなので調整の際は指を挟まないように注意してください。




④スマホを置いて使します




### 2. 組み立てる (ホルダー使用の場合)

①ホルダーを付けて使用する場合は、ホルダーのボタンを押しながら、アームにホルダーを取り付けてください。




②取り付けましたら、ホルダーの側面ボタン2か所を手で押してください。ホルダーが開きます。開いたらスマホをセットします。

※ホルダーは手で開閉しないでください。故障の原因となります。




### 2. 組み立てる (ホルダー使用の場合) つづき

③スマホを奥まで押し込むとパチンと音が鳴ってホルダーが閉じます。スマホを外すときは③と同じように側面ボタンを押して、スマホを外します。



④ホルダーのネジを回してゆるめると、スマホ固定部を動かすことができます。位置が決まったらネジを締めて固定してください。



### 3. 使用する



抱えるように使用してください。

【使用例】



## ◆お手入れ方法

### ●カバーのみ洗濯が可能です

- ①付属品をすべて外してください。
  - ②本体裏面のファスナーを開けて、カバーを取り外します。
  - ③洗濯機 (30℃以下で弱コース推奨) で洗濯。もしくは手洗いしてください。洗濯用中性洗剤をご使用ください。
  - ④洗濯後は、直射日光の当たらない場所で陰干してください。
- ※ぬれた状態で使用しないでください。

### ●下記の表示にあった洗濯をしてください

	液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い手洗いができる		塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止
	タンブル乾燥禁止		日陰のぬれつき干しがよい
	アイロン仕上げ禁止		ドライクリーニング禁止
	ウェットクリーニングができる		

※クッション本体は洗えません。クッション本体が汚れたときは、薄めた中性洗剤に浸して固く絞った布などで拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。