いつでもあったか「USB丸ごと保温ケース」

Version 1.0. s



USBBTLWM 保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

で質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

http://www.thanko.jp/support/download.html

で質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

http://www.thanko.jp/support/qa.html

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記 アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、 携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び 損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

T101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階 TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329 (月~金 10:00-12;00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 仕様

(mm)

△ ご注意

- ○ペットボトルはホット用の耐熱性のものをご使用ください(通常のものはご使用いただけません)
- ○本製品は45℃前後まで温度があがりますので、耐熱性のある容器でで使用下さい。
- ○食品を入れる際は必ず包装された状態で入れてください。
- ○小さなお子様の手に届くところで保<mark>管、使用しないで</mark>ください。
- ○USB 給電の容量が足りない場合、既<mark>定値まで温度が</mark>上がらないことがあります。
- ○内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ○本製品をご利用において生じる物品の破損 / 故障は、補償の対象外となります。
- ○分解しないでください。
- ○高温 / 多湿 / 火気近くで保管、使用しないでください。
- ○異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ○仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 本体名称



●使用方法



飲み物を入れる









USB ケーブルで給電

- ①本体上部のチャックを外してください。
- ②内部に伝熱板が入っています。
- ③伝熱板の内部に飲み物を入れてください。
- ※2A出力機器を接続してご利用ください。給電の容量が足りない場合、既定値まで温度が上がらない ことがあります。
- ※45℃前後まで温度があがりますので、耐熱性のある容器でご使用下さい。
- ※食品を入れる際は必ず包装された状態で入れてください。

- ④本体の前面にあるポケットの中に USB ケーブル が収納されているので、取り出してください。 ⑤モバイルバッテリーなどに接続してください。
- USB ケーブルを接続したらすぐに電熱板が暖まり始めますので、そのままお使いください。
- ※電源ボタンは付いていません。使用が終わったら USB ケーブルを外してください。
- ※USB ポートの出力アンペア数 / 外気温により温まりにくい場合があります。

