

取扱説明書

型番:USBSKPMT



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにアクセスしてください。

<https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html>

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。



不具合品のご送付先

〒341-0043 埼玉県三郷市栄 4-72-1
EL 倉庫内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329
(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp


●仕様

サイズ	135×135×38mm ケーブル長:1500mm
重量	110g
使用範囲	約4メートル
接続	USB
対応	Windows XP、Vista、7、8
付属品	本体、USBケーブル、日本語簡易説明書
パッケージサイズ	幅145×奥行134×高さ48 (mm)、220g
ご注意	ソフトウェアについてはサポート外とさせていただきます。

⚠️ ご注意

- ※ソフトウェア(Skype、その他のメッセージングソフト等)は、付属いたしません。ご自身でパソコンにインストールを行って下さい。また、メッセージングソフトについてはサポート対象外となります。
- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ※分解しないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

●付属品・各部



●接続方法

- 1.下の写真のように、付属USBケーブルでパソコンに接続して下さい。
- 2.自動的に本製品が「C-Media USB Headphone Set」と認識されます。




●使用方法


Skypeなどのメッセージングソフトでマイクとスピーカーとしてご利用頂けます。



音が出ないなどの場合は、各ソフトのマイクとスピーカーの設定が「C-Media USB Headphone Set」になっているか確認下さい。



Windows10で使用する場合、マイク感度がデフォルトで低く設定されますので、下記の通り設定を行ってからご利用ください。



スピーカーアイコン

①本製品をパソコンの USB ポートに接続。
タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックし、
【サウンドの設定を開く】を選択します。



②サウンドの設定が開きます。
入力の下「入力デバイスを選択してください」の箇所が【マイク (USB PnP Sound Device)】が選択されていることを確認します。※選択されていない場合は上記マイクを選択してください。

③デバイスのプロパティをクリックします。



④ボリュームの下のバーを右の 100 まで移動します。
「テスト」を押した後、声を出してみてボリュームのバーが反応しているかどうか確認してください。
これでボリュームの設定は終了です。
右上の × をクリックして、設定画面を閉じてください。