

取扱説明書

Version 1.0.t

3段階温度調整できる！ 「ペットボトルあったかバンド」



型番：USBWARSLV

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス：**support@thanko.jp**

●仕様

サイズ	高さ95×幅280(mm) USBケーブル 100cm
重量	本体：33g、USBケーブル：27g
電源	USBより給電
インターフェース	microUSB (B)
温度	1段階：約45℃、2段階：約50℃、 3段階：約55℃*
対応サイズ(円周)	約160～250mm (280～500mlサイズ対応)
パッケージ	高さ125mm、幅75mm、奥行き75mm 96g
内容品	本体、USBケーブル(microB)、説明書

ご注意

※USBポートの出力アンペア数/外気温により温まりにくい場合があります。

⚠️ ご注意


- ペットボトルは通常のものはご使用いただけません。ホット用の耐熱性のものをご使用ください。
- 本製品は55℃まで温度があがりますので、耐熱性のある容器でご使用下さい。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- USB給電の容量が足りない場合、既定値まで温度が上がらないことがあります。
- 防水性能はありません。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●内容品/各部名称

本体



microUSB (Bタイプ) ケーブル



① 給電口にmicroUSBケーブルを差し込む



給電口に【microUSB ケーブル B コネクタ】を差し込みます。

② ペットボトルに装着する

ペットボトルに本商品を巻き付け、【マジックテープ】でとめてください。



1. 巻き付け

2. マジックテープでとめる

③ microUSBケーブルAコネクタを差し込む

【microUSB ケーブル A コネクタ】を USBAC アダプター (別売り) やモバイルバッテリー (別売り)、パソコンなどに差し込みます。



④ 電源を入れる/消す



◆電源を入れる

【電源/温度調整スイッチ】を1秒以上続けて押しと電源が入ります。赤ランプが点滅し、その後、赤色のランプが点灯して加熱が始まります。各設定温度になると緑色に変わり加熱が停止します。

◆電源を消す

電源が入った状態で、【電源/温度調整スイッチ】を1秒以上続けて押しと電源ランプが消灯し、電源が切れます。

⑤ 温度を調節する

電源が入った状態で、【電源/温度調整スイッチ】を一回押しと設定温度を変えることができます。押すたびに電源ランプが点滅し、設定温度と電源ランプの色が変わっていきます。

◆温度設定について

最初に電源を入れた状態では、1番低い温度(赤ランプ、45℃)に設定されています。

【電源/温度調整スイッチ】を押すたびに、

1番目の設定温度(赤ランプ、45℃)→2番目の設定温度(青ランプ、50℃)→3番目の設定温度(緑ランプ、55℃)の順で設定温度と電源ランプの色が変わっていき、温度設定後は赤点灯に戻ります。

3番目の設定温度(緑ランプ、55℃)の状態では【電源/温度調整スイッチ】を押すと、ふたたび1番目の温度に戻り、以下押すたびにループします。

●温度と推奨設定

◆温度と推奨設定

赤ランプ 45℃	哺乳瓶など人肌温度で保温する時や 外気の気温が高い時
青ランプ 50℃	飲料品を保温する時や 外気の気温が中くらいの時
緑ランプ 55℃	粘度の高い液体(オイルなど)や 冷めた飲み物、外気の気温が低い時

*USBポートの出力アンペア数/外気温により温まりにくい場合があります。

*ペットボトルは通常のものはご使用いただけません。ホット用の耐熱性のものをご使用ください。また、本製品は55℃まで温度があがりますので、耐熱性のある容器でご使用下さい。