

# 取扱説明書

Version 1.0.t

## ひざ・首もとが暖かい 【USB あったかブランケット】




型番：USBWMBKT

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。


### ① 電源の入れ方



USB AC アダプタ (別売り) やモバイルバッテリー (別売り)、パソコンの USB ポートに本製品の【USB (A タイプ) コネクタ】を差し込みます。電源が入り、加熱が始まります。

### ② 電源を切る

【USB (A タイプ) コネクタ】を USB ポートから抜いて下さい。電源が切れます。



### サポートのご案内

#### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)。

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

#### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

**support@thanko.jp**

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

#### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

### ● 仕様

サイズ	高さ470×幅810×厚4.5(mm) USBケーブル 約135cm
重量	本体：290g
電源	USBより給電
インターフェース	USB (Aタイプ)
温度	ヒーターの最大温度45度
消費電力	6W
推奨するUSB ACアダプター	出力が 1.5A以上～2A以下のUSB ACアダプターをご使用下さい。
内容品	本体、日本語説明書

ご注意

※USB ポートの出力アンペア数 / 外気温により温まりにくい場合があります。

#### ⚠️ ご注意

- 本製品は45℃まで温度がありますので、低温やけどにご注意下さい。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- USB給電の容量が足りない場合、既定値まで温度が上がらないことがあります。
- 防水性能はありません。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

### ● 各部名称




### ● 給電について

- ・本製品を使用する際は、2口のUSBポートが必要です。
- ・別売りのUSBアダプタやモバイルバッテリーは1.5A以上2A未満の出力のものをお使い下さい。
- ・【USB (A タイプ) コネクタ】を1ポートにのみ接続した場合はヒーター部分の半分のみがあたためくなります。

### ● カバーを外す



1. ケーブルの出ている側にチャックが付いています。チャックを開けてください。



2. チャックを開けたら中のヒーターを取り出して下さい。カバーは取り外して手洗い可能です。ヒーターは洗濯できません。

### ● 首に巻く&使用例



本製品には左右にボタンとボタンホールがついていますので、首に巻くことができます。



1. ボタンとボタンホールが上になるよう首から巻きます。

### ● 使用例



ひざ

首もと