

取扱説明書

Version 1.2. a

持たない USB 充電式扇風機

「腰ベルトファン」 型番：WBFANLBT

保証期間:6ヶ月 納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

仕様

サイズ	幅78×奥行き63×高さ80(mm)
重量	127g
電源	USB給電にて内蔵バッテリー充電 (充電しながらも使用可)
内蔵バッテリー	18650 リチウムイオン充電電池 1200mAh
入力電圧/電流	5V/0.5A
出力電圧	3.7V
消費電力	0.9W
充電時間	約4時間
風量調節	3段階(弱・中・強)
連続使用時間	弱:約4時間 / 中:約2.5時間 / 強:約2時間
内容品	本体、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書

⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ガードの隙間に指や髪、物など入らないように注意してください。
- 防水仕様ではありません。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところで保管しないでください。
- 異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

各部名称



電源ON/OFF・風量調節



電源 OFF 状態で、電源ボタンを押すと、ファンが回り始めます。
ボタンを押すごとに風量調節が行えます。

電源 ON/ 風量弱
↓
風量中
↓
風量強
↓
電源 OFF

動作中LEDランプが青く点灯します。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

充電方法



USB 充電ケーブルの microUSB コネクタ(コネクタ小さい方)を向きに注意して本体に接続します。

もう一方をパソコン(別売り)の USB ポートや USB-AC アダプタ(別売り)にさしてコンセントから給電を行ってください。

約 4 時間で満充電になります。
充電中、LED ライトが赤く点灯します。
満充電になると消灯します。

長時間の充電しながらのご使用はおやめください。故障の原因となります。
異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。

装着方法



シャツの外側に付けた場合

シャツの中に入れる場合

ベルトに本体ベルトフックをかけて装着します。
T シャツなどの中に入れる場合は、吸気口を塞がないように、T シャツの裾をシャツフックではさみます。