

## Android用スマホ置くだけチャージャーセット 簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021  
東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F  
TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520  
(月~金 10:00-12:00, 13:00-18:00 土日祝日を除く)

## 仕様

サイズ	ワイヤレスチャージャー: 幅66×高さ5.8×奥行129.8(mm)、45g 充電シート幅37×高さ1×奥行62(mm)、3g
電源	USBより給電
インターフェース	microUSB
入力	5V 1.5A
出力	5V 1A
充電時間	フル充電約6時間(GALAXY noteの場合)
付属品	ワイヤレスチャージャー、充電シート、 USBケーブル(100cm)、簡易日本語説明書
パッケージサイズ	幅150×高さ43×奥行90(mm)
パッケージ重量	176g

## ⚠️ ご注意

- ・充電開始、充電完了などの動作音は消せません。
- ・ワイヤレスチャージャーには付属の接続ケーブルをお使い下さい。
- ・磁気ストライプ付きチップカード(ICカードなど)を置かないでください。
- ・ペースメーカーなど医療機器と、20cm以上離してください。
- ・分解しないでください。
- ・落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・臭異/本体の発熱などの異常に気付いたら使用をおやめください。
- ・高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ・小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

## ● 付属品一覧



- ①ワイヤレスチャージャー ②充電シート  
③USBケーブル(約100cm)

## ● 各部説明

### 充電シート



microUSB コネクタ  
→スマートフォンへ

### ワイヤレスチャージャー



## ● スマートフォン充電方法

①付属の接続ケーブルを、ワイヤレスチャージャーのmicroUSBポートに差し込みます。



②接続ケーブル(USBコネクタ)をUSB-ACアダプタ(別売)に差し込みます。スマートフォンに充電シートを差し込みます。



③「ピー」と音が鳴り、インジケータが1秒赤く点灯します。



④充電シートをスマートフォンに取り付けます。(本体に粘着シールを貼る場合フィルムを剥がして貼り付けてください。)



⑤お使いのケースをつけてください。(シートが表面である事を確認してください)



⑥スマートフォンをワイヤレスチャージャーに置くと充電が開始されます。充電開始時には「ピー」と音が鳴り、インジケータが赤く点灯します。

