

超ドでか!明るくキレイに撮れる広角クリップ式レンズ
簡易取り扱いマニュアル

型番:ULTRAWD7
Version 1.0. y



保証期間: 6か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● クリップレンズの組み立て

①小さい方のレンズキャップをはずし、クリップにレンズを取り付けます。



◆広角レンズ使用時



◆マクロレンズ使用時



②広角レンズは広角とマクロレンズ、2つのレンズを組み合わせて使用します。マクロレンズを使用する場合は、上の広角レンズ部分を外します。



● 仕様

| | |
|----------|--|
| サイズ | レンズ:直径50×高さ25(mm) クリップ:幅42×高さ61×奥行27(mm) |
| 重さ | 72g |
| 付属品 | クリップ、広角レンズ、マクロレンズ、ポーチ、 キャップ×2種、日本語説明書 |
| 対応機種 | 厚さ19mm程度までのスマホ、タブレットなど ※機器の外周からレンズ中心までの距離が 21mmくらいまで |
| 拡大倍率 | 0.45倍 |
| パッケージサイズ | 幅85×高さ85×奥行72(mm) |
| パッケージ込重量 | 111g |

⚠️ ご注意

※スマートフォン、タブレットは付属しません。
※スマホやタブレットの機種によっては、レンズの仕様上カメラプレビュー時および撮影画像の四隅に黒いフチ(ケラレ)が出ます。
※日のあたる場所に、レンズを放置しないでください。
※レンズはネジのように回してクリップに付いています。緩みが生じた場合、回して締めなおしてください。
※本製品をご利用において生じるスマートフォン、カメラ本体やデータの破損は補償の対象外となります。

● 内容物



①クリップ ②広角レンズ(マクロレンズと一緒に使用)
③マクロレンズ ④キャップ小 ⑤キャップ大
⑥ポーチ ⑦クリーナクロス

● レンズを装着する

①スマートフォンにクリップで装着します。



②スマートフォンのカメラがレンズの中心にくるように、場所を調整して下さい。

