

ネッククーラー mini

取扱説明書

型番:TKNECKCO

Ver1.0.0



保証期間 6カ月

※納品書・レシートなどが保証書のかわりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください（お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます）記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q & A ページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート（修理品の送付先）
〒101-0021
東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル4階
TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329
（月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く）
メールアドレス **support@thanko.jp**

●仕様

サイズ	幅 120× 奥行 120× 高さ 30(mm)
首回り対応サイズ	約 43cm まで
重さ	約 135g
付属品	本体、調整パーツ 2 種、日本語説明書
電源	USB バスパワー
入力	5v/1A
ケーブル長	1000mm
温度 外気温より	-10~-15℃
パッケージサイズ	幅 170× 奥行 170× 高さ 40 (mm)
パッケージ重量	約 265g
モバイルバッテリー使用時間目安	

約 5 時間 (5000mAh)

約 10 時間 (10000mAh)

約 20 時間 (20000mAh)

※使用環境により異なります

※別売のモバイルバッテリーに依存します

●各部名称



●使い方

●調整方法



本体アジャスト部を引き出すと、大きさを調整する事が出来ます。お好みに合わせて本体サイズを調整してください。



本体アジャストの他、調整パーツをお使い頂く事で、より細かな調整が可能となります。お好みに合わせてご使用ください。

●給電方法



PC・モバイルバッテリーからのUSB給電。USB/AC変換アダプター（別売）を使って家庭用コンセントから給電。



ケーブルフックにケーブルをはめて、左右どちらかにケーブルを誘導する事ができます。

●その他



首にかけて使用します。温度調節はできませんので、冷たすぎる場合は、電源を切る、布を挟むなどして調整してください。



排気口は熱を外部に逃す役割を持っています。冷却時には絶対に穴をふさがないでください。

⚠️ ご注意!

- ※長時間の利用で体に異変がある場合にはすぐに使用を中止して下さい。
- ※冷やしすぎにご注意下さい。
- ※ペルチェ素子の特性上、長時間利用した後は冷却部分が発熱します。火傷などに十分ご注意ください。
- ※長時間の連続利用はお控え下さい。連続利用は約2時間を目安にご利用下さい。
- ※本体の分解や改造はしないで下さい。故障や火傷の原因となります。
- ※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
- ※使用を止める場合は、必ず本機を外した後に、USB ケーブルを抜いて下さい。
- ※防水機能はありません。
- ※モバイルバッテリー、AC アダプタ等は付属いたしません。