

## ヘアドライヤーちょっと持って手 簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. y



※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

### サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

## ● 仕様

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| サイズ      | アーム:長さ550(mm)<br>吸盤:直径114×高さ63(mm) |
| 重量       | 868g                               |
| 付属品      | アーム本体、固定ゴム、簡易日本語説明書                |
| 対応サイズ    | 最大直径70mm以上/長さ115mm以上               |
| パッケージサイズ | 160×95×380mm                       |
| パッケージ込重量 | 1011g                              |

## ● 固定方法

吸盤のゴム面を、固定する場所にしっかりと付け、黒いレバーを図のように、倒します。



アームがちゃんと固定されているか、少し動かして確認してください。

※気温や環境、取付面により固定ができない場合がございます。  
※吸盤面が汚れた場合、ティッシュやタオルなどで綺麗にしてください  
※約24時間固定可能(再度取付を行って下さい)

## ● ドライヤー取付方法

先端の黒い枠に、図のようにドライヤーを入れます。



ドライヤーにゴムを掛けて、固定します。



## ● ネジについて

ドライヤーの台の角度を変える際、ネジが固く動かしにくい場合は、レンチにてネジ(17mm)を緩めてください。



アームのネジの緩みが気になる場合は、吸盤のレバーについているビスを外し、ソケットレンチにてネジを締めて使用してください。



ビスの頭が丸い方を細い金具などで叩くと、外せません。戻す時は手で差し込んでください。



ネジを回す時はソケットレンチをご使用ください。