

取扱説明書

型番 SMBWHSBB

Version 1.0.1



保証期間：購入日より6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 故障かな？と思ったら ●

保証期間中、動作に問題が発生した場合は事前連絡不要にて交換対応をさせていただきます。

- 不具合の症状を記載したメモ
- 販売店名と購入日が確認出来る書面 (納品書やレシートのコピー、注文履歴の印刷物)
- 商品一式

が必要となります。保証期間をご確認いただき全て同梱の上、下記住所までご送付ください。

<返送時の送料について>

商品お届け日より1週間以内にご返送の場合は、初期不良として弊社着払いにてご送付いただけます。1週間を過ぎている場合の送料はお客様負担となります。

<交換品の到着について>

返送品が弊社到着後「着日～3日」程で交換品の返送手配を致します(土日・祝日・弊社が定める休業日を除く)

※誤った使用方法、不当な改造や個人修理による故障および損傷に関してはサポート対象外となります。

※保証期間が過ぎている場合は、support@thanko.jpまで、メールでご連絡をお願いします。

不具合品のご送付先

〒101-0021
 東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル 4 階
 サンコーサポート
 TEL03-3526-4328 FAX03-3526-4329
 (月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)
 お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

● 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

- ⊘ してはいけない「禁止」内容のものです。
- ⚠ 必ず実行していただく「指示」内容のものです。
- ⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
- ⊘ 充電終了後は必ずスイッチがオフになっていることを確認しケーブルを抜く。(火災・感電のおそれ)
- ⊘ ケーブルを傷つけない。無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをせない・熱いものにちかづけない・はさみこまない・加工しない・束ねたまま使用しない。(火災・感電のおそれ)
- ⊘ 本体などにケーブルを巻き付けない。(火災・感電・やけどのおそれ)
- ⊘ 付属品などを幼児の手が届く場所に置かない。
- ⊘ 子供だけで使わない。乳幼児に使わない。幼児の手が届くところに使わない。幼児の手が届く場所に置かない。(感電・怪我・やけどのおそれ)
- ⊘ 本体・ケーブルを水につけない。水をかけない。(感電・ショートのおそれ)
- ⊘ ぬれた手でケーブルの抜き差しをしない。(感電・ショートのおそれ)
- ⊘ 本体やケーブルを火中に投入しない。(火災・破裂・やけどのおそれ)
- ⊘ 改造しない。修理技術者以外の人は分解・修理しない。(火災・感電・怪我のおそれ)
- ⊘ ケーブルを傷つけない。無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをせない・熱いものにちかづけない・はさみこまない・加工しない・束ねたまま使用しない。(火災・感電のおそれ)
- ⊘ 付属品などを幼児の手が届く場所に置かない。
- ⊘ 本体・ケーブルを水につけない。水をかけない。(感電・ショートのおそれ)
- ⊘ ぬれた手でケーブルの抜き差しをしない。(感電・ショートのおそれ)

⚠ 注意 この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ⊘ 使用後は必ずスイッチをオフにする。(怪我・事故のおそれ)
- ⊘ 頭皮・耳の周辺や肌の柔らかい部分にブラシを強く押し付けけない。(怪我・事故のおそれ)
- ⊘ 使用前に必ず変形や破損がないか確認する。(怪我・事故のおそれ)
- ⊘ 髪以外の用途やベットには使わない。(怪我・故障のおそれ)
- ⊘ 本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。(怪我・事故のおそれ)
- ⊘ 落としたり、ぶついたりしない。損傷したら使わない。(火災・感電・怪我のおそれ)
- ⊘ 本体の中で異物が動く音があるときは使わない。(感電・発火・怪我のおそれ)
- ⊘ 業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。(連続過負荷による故障のおそれ)
- ⊘ 改造しない。修理技術者以外の人は分解・修理しない。(火災・感電・怪我のおそれ)
- ⊘ 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。高温になる場所に置いたり、強い衝撃を与えないでください。(破裂・発火・発熱のおそれ)
- ⊘ スイッチを入れたまま放置しない。布団、紙、ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。(火災や熱による変質・変形のおそれ)
- ⊘ 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くに置かない。(爆発・火災の恐れがあります)
- ⊘ 浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。(絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートのおそれ)
- ⊘ 使用中、ブラシを肌になじりすぎない。保管しない。(絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートのおそれ)
- ⊘ 使用中、ブラシを肌になじりすぎない。(ヒーターエリアが高温のため、やけどのおそれ)
- ⊘ ブラシに一度にたくさんの髪の毛を巻いたり、重ねて巻いたりしない。(髪の毛がからまつたり、こげたり、熱によるやけどのおそれ)
- ⊘ 使用中、使用直後のブラシの高温部に触れない。(やけどのおそれ)

- ⊘ ブラシに、直接整髪剤を付けない。洗髪などの用具にしない。(やけど・故障・破損のおそれ)
- ⊘ 整髪以外の用途やベットには使わない。(やけど・火災・故障のおそれ)
- ⊘ 非耐熱ウィッグやつけ毛(エクステンション)には使わない。(熱による変質・変形やブラシにからみ付くおそれ)
- ⊘ パーマ液を毛髪に塗布した状態では使わない。(毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こすおそれ)
- ⊘ スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使用しない。(故障のおそれ)

● 注意事項 ●

- ※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡下さい。
- ※記載されている物以外は付属いたしません。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
- ※水に濡らさないでください。
- ※本製品は熱を持ちます。小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- ※長時間、髪と同じ箇所に当て続けしないでください。

1.仕様

サイズ	幅 30× 奥行 37× 高さ 200(mm)
重量	約 212g
満充電時間	5V1A のポートで 5 時間 5V2A のポートで 3 時間
連続使用時間	約 40 分
設定温度	145℃ / 165℃ / 185℃
バッテリー容量	4,500mAh
入力	DC 5V2A、5V1A
出力	DC 5V1A
付属品	収納袋 / 本体 / microUSB ケーブル (約 960mm) / 日本語取扱説明書

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

2.内容物について



3.各部名称



● 本体を充電する

- ① 本体底部の microUSB ポートに付属 microUSB ケーブルを接続します。
※microUSB 端子の向きにお気をつけください。
- ② 反対側の USB 端子を、USB-AC アダプタ (別売) に接続してください。充電残量ゲージが減ります。充電されている残量に応じて、20%→75%→100%と点滅箇所が変わります。
- ③ 充電が終わりましたら microUSB ケーブルを抜きます。

●使用方法



①本体裏側のブラシキャップを上スライドさせて外します。

※**ブラシキャップの爪部分を折らないようお気をつけください。**



②電源ボタン(画像A参照)を2秒長押しすると充電残量ゲージが点き電源オンとなります。



③設定温度ボタン(画像B参照)を押すと設定温度ゲージが点滅します。設定温度ボタンを再度押すと、145℃→165℃→185℃→145℃→…とループし、温度を調整できます。

お好みの温度に合わせ、設定温度に達すると設定温度ゲージが点滅から点灯へ変わります。

※**電源オンしてから15秒無操作ですと自動的に電源オフになります。15秒の間にお好みの温度を選択してください。**

使用中、温度を変えたい場合は再度、設定温度ボタンを押して任意の温度に変えてください。設定温度に達すると、点滅から点灯に変わりますのでお待ちください。

※**使用中は大変熱くなりますので、ご注意ください。**

続く→

●電源オフ、収納方法

①電源オフにする場合は、電源ボタンを2秒長押しすると全てのゲージが消灯し電源オフとなります。



②本体ブラシ横の凹溝にブラシキャップの凸をはめ込み、上から下にスライドするように取り付けます。

※**使用後は本体が熱くなっているため、よく冷ましてからブラシキャップをお取り付けください。**

●モバイルバッテリーとしての使用方法



①本体底部のUSBポートに充電したい機器のUSB充電ケーブル(別売)を接続します。

※**USB端子の向きにお気をつけください。**

②反対側の端子を充電したい機器に接続すると、充電が開始されます。