

# 取扱説明書

Version1.0. a

卓上小型製氷機  
IceGolon

WEB  
公開用  
他社での使用禁止

型番：DTSMLIMA

保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## ●仕様

サイズ	幅240×奥行260×高さ290(mm)
重量	7kg
冷却方式	R134a冷媒方式
氷の形状	弾頭型
氷のサイズ	L：直径27×高さ30(mm) (個体差あり) S：直径25×高さ28(mm) (個体差あり)
製氷能力	1回で製氷できる個数：7個 1回の製氷時間：最短6分～15分 (氷Sサイズ6分Lサイズ8分、環境温度により変動) 1日約24kg製氷(目安)
氷保管容量	約315g(氷35個)
貯水容量	約1.3L
定格電圧	100V 50/60Hz
消費電力	120W
内容品	本体、受け皿、電源コード(約179cm)、 日本語取扱説明書

## ⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 保冷機能はありません。
- 排気口を塞がないでください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところで保管しないでください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ●各部名称



## ●使い方



### ①電源ケーブルを繋げる

本体裏側の電源口に電源ケーブルをさして、プラグを電源コンセントにさします。【L】ランプが点滅してスタンバイ状態になります。

### ②水を入れる

蓋を開け製氷皿を取り出して、貯水タンクに水を入れます。「FULL」と書かれたメモリ位置まで(約1.3リットル)入れられます。

### ③電源ボタンを押して、サイズを選ぶ

電源ボタンを押すと、製氷がスタートします。その後すぐにサイズ選択ボタンで【L】または【S】を選びます。  
※初期状態は【L】になります。

### ④約6～15分後に完成

最速で約6分で1回目の製氷が終了します。終了後、自動で製氷皿に送り込まれます。蓋を開けて、製氷皿を取り出して、氷をだします。※保冷機能はないので、1回ごとに取出すことを推奨します。「電源を切る」「氷満タンランプが点灯」「水切れランプ点灯」していない場合、そのまま次の製氷を開始します。

一番始めに作られる氷は、薄く小さい場合があります。  
2回目以降から厚くしっかりとした氷ができます。

## ●水が無い場合

水切れランプが点灯して製氷がとまります。水を足してランプが消えると再スタートします。再スタートしない場合、一度電源をOFFにしてから、再度電源を入れて製氷をスタートしてください。

## ●氷が満タンになった場合

約5回<sup>\*</sup>製氷を繰り返すと製氷皿が埋まり、氷満タンランプが点灯して製氷が止まります。製氷皿の氷を取り出しランプが消えたら製氷が再スタートします。  
※氷が製氷皿の一方に偏って積まれ、センサーに触れてしまい、まだ製氷皿に空きがあるのに氷満タンランプが点灯する場合があります。その場合、氷をならしてください。ランプが消えると、製氷再スタートします。

## ●排水方法



本体底面にある排水キャップをはずし、排水します。