

取扱説明書

Version 1.0. a

小型食品乾燥機



型番：SDRFDMKR

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス：**support@thanko.jp**


●仕様

サイズ	幅245×奥行240×高さ227
重量	1600g
トレイサイズ	1個内側：幅235×奥行215×高さ13～25(mm)
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	250W
温度範囲	35～70℃
電源ケーブル	長さ1085mm
内容品	本体(トレイ5段、蓋)、日本語取扱い説明書

⚠️ ご注意

- オートオフ機能はありません。
- 40時間以上連続動作させないでください。電源を切りコンセントからプラグを抜き、本製品を冷ましてから再度ご使用ください。
- 安全装置によりヒーターの加熱のON/OFFが動作中切り替わります。その際に「カチッ」という音が鳴ります。故障ではありません。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 仕様上、調理温度が60℃以下になる可能性があり、その場合食材の温度管理をしっかり行ってください。
- 平らな面でご使用ください。
- 分解しないでください。
- 電源プラグ、土台を濡らさないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●内容品/各部名称



ご使用前に、トレイ・蓋・土台を洗ってからご使用ください。
(土台は濡れふきんなどで拭き上げてください。)

●電源を入れる・切る




電源プラグをコンセントにさしてください。

電源スイッチをONにします。ONと同時に動作ランプが点灯して、吹き出し口から温風がでます。OFFにすると、電源が切れます。

- ・オートオフ機能はありません。
- ・40時間以上続けて使用しないでください。
- ・使用中、本体の回り10cm程度空けてください。
- ・安全装置によりヒーターの加熱のON/OFFが動作中切り替わります。その際に「カチッ」という音が鳴ります。故障ではありません。


●温度調節



つまみを回して、ヒーターの温度調節ができます。温度範囲はLOW(35℃)～70℃です。庫内温度は最大60℃(±5℃)になります。また、トレイの位置により温度は変わります。

●トレイをセットする

トレイの重ね方で、1枚づつ高さ調節することができます



①低く

トレイ4隅の上下の突起を合わせず重ねます。乾燥時間の短縮、収納時にご利用ください。

②高く

トレイ4隅の上下の突起を合わせて重ねます。食材を厚く切った場合などにご利用ください。

●ご使用方法

切った食材を重ねずにトレイに並べて、蓋をのせ、電源を入れます。お好みの乾燥具合になったら電源を切ってください。

食材の厚さ、大きさ、気温の使用環境、トレイの位置により乾燥時間は異なります。お好みの乾燥具合になるように状態を見ながらお使いください。

乾燥の目安 (あくまで目安となります)

バナナ	温度設定 40-48℃	10時間以上
オレンジ	温度設定 40-48℃	8時間以上
キウイ	温度設定 40-48℃	7時間以上
りんご	温度設定 40-48℃	8時間以上
かぼちゃ	温度設定 40-48℃	10時間以上
にんじん	温度設定 40-48℃	8時間以上

牛肉(脂身なし) / ささみ肉 温度設定 70℃ 8時間以上 (出来上りの食材の乾燥具合が十分にご確認ください)

※トレイを低くセットして、1,2段目に置くことを推奨(温風の近くで温度が上の段より高いため)。

- ・フルーツ・野菜：上記設定温度は、酵素を壊さないと言われている48℃以下の場合。48℃以上でもご利用できます。
- ・肉の場合：十分に庫内が温まった状態になってからご利用ください。
- ・肉の場合：乾燥具合が甘い、殺菌効果を高めたい場合、出来上がり後オープンなどで75℃1分～熱することを推奨します。
- ・早く乾燥させたい場合、食材を薄く切る、トレイの数を減らす、トレイの高さを低くするなどお試しください。

●ご使用方法

電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷めていることを確認してください。蓋、トレイは、中性洗剤などで水洗いしてください。土台は、濡れふきんなどで、拭き上げてください。