


THANKO

型番 :TKFCLDRC

取扱説明書

version2.0 y



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用

Use only in Japan

保証期間：購入日より 12 ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明


⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 **⚠ 注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。


●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。


    禁止（してはいけない内容）を示します。   強制（実行しなくてはならない内容）を示します。


- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。


⚠ 警告


 めれた手で、電源プラグの抜き差しをしない
感電・怪我のおそれ。

 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない
火災・感電・怪我の原因。
修理は弊社サポートまでご相談ください。


 側面の防水キャップを開けたまま水をかけない
ショート・感電・火災の原因。


 本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いはしない
ショート・感電・火災・故障の原因。


 お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう
感電・発火・故障の原因。


 電源プラグは根本まで確実に差し込む
感電・発火・故障の原因。


 交流 100V 以外では使用しない
火災・感電・故障の原因。


 定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
感電・ショート・発煙・発火の原因。

 電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る
火災・感電の原因。

 底面のゴムキャップを外さない
火災・感電・ショートの原因。


 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。また重い物を載せて使用しないでください
電源コードが破損し、火災・感電の原因。


 電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない
感電・ショート・発火の原因。


 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。
・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
・本体がいつもと違って以上に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
・本体が動作しない など

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

 炊飯中に絶対に蓋を開けない
火傷・怪我の原因。

 蒸気口に顔や手を近づけない
火傷の原因。特に乳幼児にはご注意ください。

 取扱書に記載以外の用途に使用しない
蒸気や内容物が吹き出し火傷・怪我の原因。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意



差し込みプラグと電源コードをコンセントから抜くときは電源コードを持たず先端差し込みプラグをもってひきぬく
ショート・発火の原因。



電源コードや差し込みプラグに蒸気をあてない
漏電・火災の原因。



お手入れは本体・本体内部が冷えてから行う
火傷の原因。



定期的電源コードコンセントやプラグの点検を行う
コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。本体から電源コードがはずれていたり、差し込みプラグがはずれていたり破損している場合は特に危険です。



本体を洗う際には電源コード部分の防水キャップを必ず閉める
故障の原因。



電源コードを束ねて使用しない
火災・ショートの原因。



金属の端やスプーンを使用しない
内釜が傷つくおそれ。



使用中に移動させない
落下などにより怪我の原因。



使用中・使用後しばらくは内蓋や内釜などの高温部に触れない
感電・怪我の原因。



付属の電源コードを必ず使用する
故障・発火の原因。



炊飯器からご飯を食べる際、移し替える際は必ず電源を切って行う
火傷の原因。



プラスチックのスプーンなどは使用しない
釜の熱により変形などのおそれ。




保温時に炊飯器内の温度が下がると(約60度以下)仕様上、再加熱が始まります。蓋を開ける前に必ずスイッチを切ってください。
火傷・火災の原因。



炊飯後一度電源をOFFにした後、再度電源をONにしない
再び炊飯がはじまり、お米が焦げ発火の原因。


内容物・各部名称




電源コード



収納ポーチ



計量カップ



カップの文字はエンボス加工です
印刷ではありません

炊飯の準備

●早炊き 0.5 合炊飯の場合

米：75g（付属の計量カップすりきり 1 杯半）

水：120～140ml

お米の分量



..... 目盛りの【30ml】のところまで入れてください。

●最大量 1 合炊飯の場合

米：150g（付属の計量カップすりきり 3 杯）

水：250～300ml

お米の分量



水の量はあくまでも目安となります。

炊飯時の水の量によって、お米の炊き上がりの固さが変わります。またお米の種類や無洗米などによっても炊き上がりが変わります。お好みの固さになるように水の量は調整してください。


炊飯方法

1 お米をセットする

①お好みの量のお米を研ぎます。

※炊飯釜でお米を研がないでください。内釜に傷がつきます。

②研いだお米を炊飯釜にいれ、水を入れます。



水の量は 5 ページを参考に、計量カップで測って入れてください。水の量が多いと吹きこぼれの原因になります。




炊飯釜の目盛りは水位の目安となります。お好みに合わせて調整してください。

③お米が均一になるように平らにしてください。

※均一でない場合炊きむらができる可能性があります。

この後 10 分ほど水に浸してから炊飯するとより一層美味しく炊き上がります。

④中フタを炊飯釜に被せます。



炊飯方法

2 おかずの準備

炊飯のみの場合はおかずトレイ・中フタを使用せずに③の工程までですすんでください。

①中フタの真ん中におかずトレイをのせます。

②おかずトレイに野菜・レトルトカレーなどの温めたい物をいれます。

レトルトを入れる場合、必ず封を開けて中身のみを調理トレイに入れてください。

蒸し料理も可能です。おかずトレイはフッ素加工されていないので、クッキングシートなどを敷いた上に、蒸したい物を入れてください。



おかずトレイ 3/4 程度の量を推奨



おかずトレイを使って温め・蒸し料理以外の調理はできません。

③上フタを被せ、固定フックを倒します。
上フタが外れないか必ず確認してください。

上フタをしっかりと炊飯釜に合わせ、上フタを上から手で抑えながら固定フックがパキッと音が鳴るまで倒します。




炊飯方法

3 炊飯の開始



炊飯時、蒸気や吹きこぼれの可能性があるので、水に弱い物の近くや濡れたら困る場所で炊飯を行わないでください。

①防水キャップを外し、付属の電源コードを差し込みます。




②スイッチの位置がオンの場合はオフに切り替えます。

③電源プラグの先に付いているキャップを外し、コンセントに電源プラグを差し込みます。



③スイッチをオンにするとLEDランプが赤点灯し炊飯が始まります。




炊飯方法

4 炊飯の終了

①炊飯が終わると保温になり、炊飯器のLEDランプが緑点灯に変わります。




※スイッチのLEDランプは緑点灯になりません。赤のままです。



炊飯量やおかずの種類によって炊き上がり時間は異なります。特におかずに冷凍食品を使用した場合、時間がより掛かる可能性があります。

②炊飯が終わった後5～10分程度蒸らします。

③電源スイッチをオフにして、電源ケーブルを抜きます。



長時間保温のまま放置し、炊飯釜内の温度が下がる（約60度以下）と製品仕様上、再度炊飯が始まります。フタを開けるなど炊飯釜内の温度が下がる状態で放置しないでください。




一度電源をオフにすると、再保温はできません。

炊飯方法

④炊飯器本体が高温の場合があるので、注意しながら固定フックを外します。



⑤上フタを外します。高温の水蒸気が出る場合がありますので、十分注意してください。



上フタ内部には高温の水滴が付いています。フタを外す前に軽く上フタを叩いて、あらかじめ水滴を落としてから外すのがおすすめです。また濡れたら困る場所や水に弱い物の近くで作業を行わないでください。


⑥おかずトレイを外します。非常に高温になっていますので、鍋つかみや布巾等を使用してください。




絶対に直接手で触れないでください。火傷のおそれがあります。



熱に弱い物の上におかずトレイを置かないでください。変形・破損のおそれがあります。



⑦中フタを外します。非常に高温になっていますので、鍋つかみや布巾等を使用してください。中フタに残った重湯は傾けて、内釜内に戻し入れてください。



⑧召し上がる際には、ごはんをよく混ぜてください。ごはんを保存する場合は、必ず別の容器に移し替えてください。**絶対に炊飯釜ごと冷蔵庫・冷凍庫に入れないでください。故障の原因になります。**

お手入れ




- ・炊飯釜は水につけ置きしないでください。故障の原因になります。
- ・炊飯釜・パッキンは食洗機に入れないでください。故障の原因になります。
- ・必ずお手入れ前に、本体が冷めたことを確認してください。火傷のおそれがあります。

◆炊飯釜

かならず**防水キャップを閉めて**から食器用洗剤などをスポンジにつけて洗ってください。※金たわしなどを使用すると釜が傷つく可能性がありますので使用しないでください。

洗浄後は水分をふき取りしっかり乾燥させてください。



※完全に乾燥するまで防水キャップははずさないでください。



炊飯釜のパッキンは水分をしっかりとふき取ってください。

水分が残るとカビなどの原因となります。

◆中フタ・おかずトレイ

食器用洗剤などをスポンジにつけて洗ってください。※金たわしなどを使用すると傷つく可能性がありますので使用しないでください。

洗浄後は水分をふき取りしっかり乾燥させてください。




お手入れ

◆上フタ

ふちのパッキンを外し、食器用洗剤などをスポンジにつけて洗ってください。

洗浄後は水分をふき取りしっかり乾燥させてください。




◆パッキン

食器用洗剤などをスポンジにつけて洗ってください。その後しっかりと水分をふき取って乾燥させてください。


水分が残るとカビなどの原因となります。

上フタパッキンの取り付け方

下図を参考に上フタにパッキンを取り付けてください。



上フタのふちを上に向け、固定フックの脇にある△にパッキンの△を差し込みます。



パッキンを上フタのふちに被せます。

4 ページ【内容物・各部名称】を参考に炊飯釜・中フタ・おかずトレイ・上フタを一つにまとめて保管してください。収納ポーチに収める場合は、必ず本体が冷めた状態に入れてください。

◆収納ポーチ

手洗いしてください。乾燥機・アイロンは使わないでください。

故障かなと思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

症状	考えられる原因・処置
炊飯の時間がかかりすぎる	水の量が多かったり、おかずトレイに冷凍食品をいれていると、通常よりも炊飯時間がかかります。
炊き上がりが固い	<ul style="list-style-type: none">・水の量を少し増やしてください。・炊飯前の浸水時間を長めにとってください。・水の温度が高くありませんか？水温が高いと炊飯時間が短くなりお米が固くなります。
炊き上がりが柔らかすぎる	<ul style="list-style-type: none">・水の量を少し減らしてください。・水の温度が低くありませんか？水温が低いと炊飯時間が長くなりお米が柔らかくなります。
炊飯中吹きこぼれた	<ul style="list-style-type: none">・水の量を減らしてください。・フタがずれていないか確認してください・固定フックがしっかりロックされているか確認してください

オプション品のご案内

●交換用 蓋固定フック

[https://www.thanko.jp/
shopdetail/000000003559](https://www.thanko.jp/shopdetail/000000003559)



サポートのご案内

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp

仕様

サイズ	幅 240× 奥行 100× 高さ 113 (mm)
重量	877g (蓋、内蓋、内釜含む)
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	185W
内釜容量	400ml
おかすトレイ容量	400ml
最大炊飯容量	0.18L (1合)
炊飯時間	0.5 合約 15～19分 / 1 合約 20～24分 (浸水・蒸らし時間除く)
素材	上フタ：PC バッキン：シリコン 収納ポーチ：不織布 おかすトレイ・中フタ：アルミ 炊飯釜：アルミ / フッ素加工
ケーブル長	1400 mm
機能	保温機能 (温度センサー)、空焚き防止機能
付属品	炊飯釜、上フタ、中フタ、おかすトレイ、電源ケーブル、 計量カップ、収納ポーチ、取扱説明書
保証期間	購入日より 12 カ月

※内容品に記載している以外の物は付属しません。

※お米を炊くときは、付属の軽量カップで水を規定量測ってご使用ください。水が多いと吹きこぼれる恐れがございます。

※防水キャップは完全防水ではありませんので、本体をつけ置き (浸水) させないで下さい。

※内部に基盤が入っているため食洗機や乾燥機などは使用しないで下さい。

※内釜と本体外装は一体化しているため外すことは出来ません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損 / 故障は、補償の対象外となります。

※分解しないでください。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※高温 / 多湿 / 火気近くで保管、使用しないでください。

※小さなお子様の手が届くところで保管しないでください。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。